

1 삼바의 개요

2 리눅스에서 윈도우 폴더 공유

3 윈도우에서 리눅스 디렉터리 공 유


# 1. 삼바의 개요

- ❖삼바는 윈도우 운영체제를 사용하는 PC에서 리눅스 시스템에 접 속해서 파일이나 프린터를 공유하기 위해 만들어졌다.
- ❖삼바라는 이름은 서버 메시지 블록(SMB)에서 왔으며, 이는 윈도우 네트워크 파일 시스템에 의해 사용되는 표준 프로토콜의 이름이 다.
- ❖삼바는 거의 모든 리눅스 배포판의 표준이며 다른 유닉스 기반의 운영체제에서도 기본 시스템 서비스로 대부분 포함 되어 있다.

# 2. 리눅스에서 윈도우 폴더 공유


## ❖윈도우 설정하기





















C:₩Windows₩System32>net user user1 1234 /add 명령을 잘 실행했습니다.

# ❖리눅스 설정 하기

```
user1@Server1:~/바탕화면$ sudo apt-get install smbclient
[sudo] user1 암호:
패키지 목록을 읽는 중입니다... 완료
의존성 트리를 만드는 중입니다... 완료
상태 정보를 읽는 중입니다... 완료
다음의 추가 패키지가 설치될 것입니다 :
libsmbclient libwbclient0 python3-gpg python3-samba python3-tdb samba-common
samba-common-bin samba-dsdb-modules samba-libs
```

smbclient		
기능	서버의 SMB/CIFS 자원에 접근하기 위해 사용하는 클라이언트다.	
형식	smbclient [옵션]	
옵션	-L [서버 주소] : 서버에서 이용할 수 있는 서비스 목록을 출력한다. -U 사용자 계정 : 삼사 서버에 접속할 사용자를 지정한다.	

user1@Server1:~/바탕화면\$ smbclient -L 10.100.0.1 Password for [WORKGROUP\user1]: Sharename Type Comment 원격 관리 ADMIN\$ Disk 기본 공유 C\$ Disk 기본 공유 D\$ Disk 기본 공유 E\$ Disk 기본 공유 Disk F\$ 기본 공유 I\$ Disk 원격 IPC IPC\$ IPC public Disk SMB1 disabled -- no workgroup available

```
user1@Server1:~/바탕화면$ sudo smbclient -L 10.100.0.1
Password for [WORKGROUP\root]:
session setup failed: NT STATUS ACCESS DENIED
user1@Server1:~/바탕화면$ sudo smbclient -L 10.100.0.1 -U user1
Password for [WORKGROUP\user1]:
       Sharename
                     Type
                              Comment
                              원격 관리
       ADMIN$
                     Disk
                              기본 공유
       C$
                     Disk
                             기본 공유
                     Disk
       D$
                     Disk
                              기본 공유
       E$
                              기본 공유
       F$
                     Disk
                             기본 공유
       I$
                     Disk
                              원격 IPC
       IPC$
                     IPC
       public
                     Disk
SMB1 disabled -- no workgroup available
```



user1@Server1:~/바탕화면\$ sudo apt-get install cifs-utils 패키지 목록을 읽는 중입니다... 완료 의존성 트리를 만드는 중입니다... 완료 상태 정보를 읽는 중입니다... 완료 제안하는 패키지: winbind 다음 새 패키지를 설치할 것입니다: cifs-utils o개 업그레이드, 1개 새로 설치, o개 제거 및 7개 업그레이드 안 함. user1@Server1:~/바탕화면\$ mkdir /home/user1/public


user1@Server1:~/바탕화면\$ sudo apt-get install cifs-utils 패키지 목록을 읽는 중입니다... 완료 의존성 트리를 만드는 중입니다... 완료 상태 정보를 읽는 중입니다... 완료 제안하는 패키지: winbind 다음 새 패키지를 설치할 것입니다: cifs-utils o개 업그레이드, 1개 새로 설치, o개 제거 및 7개 업그레이드 안 함. user1@Server1:~/바탕화면\$ mkdir /home/user1/public


mount 명령은 root 사용자만 가능 하기 때문에 root 사용자의 암호를 묻는다. 그래서 반드시 윈도우에 root 사용자가 있어야 한다.

C:₩Windows₩System32>net user root 1234 /add 명령을 잘 실행했습니다.

user1@Server1:~/바탕화면\$ sudo mount -t cifs //10.100.0.1/public /home/user1/public Password for root@//10.100.0.1/public:

# ❖연결 확인 하기






user1@Server1:~\$ ls public
smb\_server.txt



```
user1@Server1:~$ sudo chmod 777 public
user1@Server1:~$ sudo touch public/smb_client.txt
user1@Server1:~$ ls public/
smb_client.txt smb_server.txt
```



# 3. 윈도우에서 리눅스 디렉터리 공유

## ❖리눅스 설정하기

```
user1@Server1:-$ sudo apt-get install samba
[sudo] user1 암호:
패키지 목록을 읽는 중입니다... 완료
의존성 트리를 만드는 중입니다... 완료
상태 정보를 읽는 중입니다... 완료
다음의 추가 패키지가 설치될 것입니다 :
attr ibverbs-providers libcephfs2 libgfapi0 libgfrpc0 libgfxdr0 libglusterfs0 libibverbs1 librados2 librdmacm1 liburing2 python3-dnspython python3-markdown python3-pygments python3-requests-toolbelt samba-vfs-modules tdb-tools
제안하는 패키지:
python3-sniffio python3-trio python-markdown-doc python-pygments-doc ttf-bitstream-vera bind9 bind9utils ctdb ldb-tools ntp | chrony smbldap-tools winbind
```

```
user1@Server1:~$ cat /etc/samba/smb.conf
#
# Sample configuration file for the Samba suite for Debian GNU/Linux.
#
# #
# This is the main Samba configuration file. You should read the
# smb.conf(5) manual page in order to understand the options listed
# here. Samba has a huge number of configurable options most of which
# are not shown in this example
```



항목	설명	설정 값의 예
workgroup	리눅스와 윈도우에서 공유할 작업 그룹의 이름을 윈도우 에 설정된 작업 그룹으로 설정한다.	WORKGROUP
공유 디렉터리 설정	클라이언트에서 접속할 디렉터리의 경로와 접근 권한을 지정한다.	[shared]  path = /home/samba  writeable = yes  vaild user = user1

### user1@Server1:~\$ sudo vi /etc/samba/smb.conf

```
[shared]
    path=/samba
    writeable = yes
    valid user = user1
:wq
```

user1@Server1:~\$ sudo systemctl restart smbd


user1@Server1:~\$ sudo mkdir /samba
user1@Server1:~\$ sudo chmod 777 /samba




smbpasswd		
기능	사용자의 삼바 접속 암호를 설정한다.	
형식	smbpasswd [옵션]	
옵션	-a [계정] : 지정한 계정의 암호를 설정한다x [계정] : 지정한 계정의 암호를 삭제한다d [계정] : 지정한 계정을 사용 불가로 표시한다e [계정] : 지정한 계정을 사용할 수 있도록 한다.	


user1@Server1:~\$ sudo smbpasswd -a user1
New SMB password:
Retype new SMB password:
Added user user1.


## ❖윈도우 설정하기














win\_client.txt

```
user1@Server1:~$ ls /samba
win_client.txt
user1@Server1:~$ touch /samba/linux_server.txt
user1@Server1:~$ ls /samba/
linux_server.txt win_client.txt
```





## ❖리눅스에서 리눅스 디렉터리 연결하기

```
user1@server2:~/바탕화면$ sudo apt-get install -y smbclient
패키지 목록을 읽는 중입니다... 완료
의존성 트리를 만드는 중입니다... 완료
상태 정보를 읽는 중입니다... 완료
다음의 추가 패키지가 설치될 것입니다 :
libsmbclient libwbclient0 python3-gpg python3-samba python3-tdb samba-common
samba-common-bin samba-dsdb-modules samba-libs
제안하는 패키지:
heimdal-clients python3-markdown python3-dnspython cifs-utils
```

```
user1@server2:~/바탕화면$ sudo smbclient -L 10.100.0.101
Password for [WORKGROUP\root]:
        Sharename
                       Type
                                 Comment
       printS
                                 Printer Drivers
                       Disk
        shared
                       Disk
        IPC$
                       IPC
                                 IPC Service (Server1 server (Samba, Ubuntu))
SMB1 disabled -- no workgroup available
user1@server2:~/바탕화면$ sudo smbclient //10.100.0.101/shared -U user1
Password for [WORKGROUP\user1]:
Try "help" to get a list of possible commands.
smb: \>
smb: \> ls
                                              0 Sun Aug 27 20:49:20 2023
                                              0 Sun Aug 27 20:41:23 2023
                                     D
  linux_server.txt
                                              0 Sun Aug 27 20:49:20 2023
  win_client.txt
                                              0 Sun Aug 27 20:48:39 2023
```

# Quiz

- ❖Server2 에 아래와 같이 실습해 본다.
  - 삼바 서버 설치하기
  - 하드 디스크 하나 설치 하고 파티션을 한 개로 지정한다.
  - 생성한 파티션은 /public 과 mount 한다.
  - 공유 이름을 /linux\_share 와 쓰기 권한을 주고 경로는 /public 으로 지정한다.
  - 디렉터리 /public 을 생성하고 권한은 모든 권한을 준다.
  - user1 을 삼바의 계정으로 사용한다.
  - 윈도우에서 접속 가능하도록 구현한다.

